

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2666 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	14500	3.7V	800mAh
	19.7g			B


Note:

1 x 3.7V, 800mAh battery included

MO2666

EN

Wireless speaker



1. "-" button
2. ON/OFF button
3. "+" button
4. MODE button
5. AUX port
6. TF card port
7. Type-C port
8. LED indicator

Specifications:

Input: DC 5V
 Battery capacity: 800mAh/2.96Wh
 Wireless version: 5.0

Instruction for use:


1. Long press ON/OFF button to turn on. The blue indicator is on when machine is working.
2. Search for "MO2666" for pair.
3. Press "-" button and "+" button to decrease and increases the volume respectively.
4. Long press "-" button and "+" button to previous track and next track respectively.
5. Press ON/OFF button to pause or play.
6. Long press ON/OFF button to turn off.
7. A micro SD card can be plugged in TF card port. It will play songs automatically.
8. Press MODE button to switch modes (TP/wireless speaker).

How to charge:

1. Connect the device via cable to the power source.
2. When it is under charging, the LED indicator turns red. Once it is fully charged, the indicator turns off.

How to replace battery:

1. Use a screwdriver to remove the battery compartment cover.
2. Install battery in the correct orientation with the battery negative end pressing against the metal spring and the positive end touching the flat metal contact.
3. Place the battery compartment cover back and secure it.



DE

Wireless Lautsprecher

1. Taste „-“
2. ON/OFF-Taste
3. „+“-Taste
4. MODE-Taste
5. AUX-Anschluss
6. TF-Karten-Anschluss
7. Typ-C-Anschluss
8. LED-Anzeige

Technische Daten:

Eingang: DC 5V
Batteriekapazität: 800mAh/2.96Wh
Wireless Version: 5.0

Anleitung:

1. Halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die blaue Anzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
2. Suchen Sie nach „MO2666“ zum Koppeln.
3. Drücken Sie die Tasten „-“ und „+“, um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.
4. Drücken Sie lange auf die Tasten „-“ und „+“, um zum vorherigen bzw. nächsten Titel zu gelangen.
5. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder zu starten.
6. Halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
7. Eine Micro-SD-Karte kann in den TF-Kartenanschluss eingesteckt werden. Die Lieder werden dann automatisch abgespielt.
8. Drücken Sie die MODE-Taste, um den Modus zu wechseln (TP/ Wireless Lautsprecher).

Aufladen des Gerätes:

1. Schließen Sie das Gerät per Kabel an eine Stromquelle an.

2. Während der Aufladung, leuchtet die LED-Anzeige rot. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die Anzeige aus.

Austausch der Batterie:

1. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher den Deckel des Batteriefachs.
2. Legen Sie die Batterie in der richtigen Ausrichtung ein, sodass der Minuspol der Batterie gegen die Metallfeder drückt und der Pluspol den flachen Metallkontakt berührt.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein und befestigen Sie ihn.

FR

Haut-parleur sans fil

1. Bouton « - »
2. Bouton ON/OFF
3. Bouton « + »
4. Bouton MODE
5. Port AUX
6. Port de la carte TF
7. Port de type C
8. Indicateur LED

Spécifications:

Entrée :	DC 5V
Capacité de la batterie :	800 mAh/2,96 Wh
Version sans fil :	5.0

Mode d'emploi :

1. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour allumer.
L'indicateur bleu est allumé lorsque l'appareil fonctionne.
2. Recherchez « MO2666 » pour le jumelage.
3. Appuyez sur les boutons « - » et « + » pour diminuer et augmenter le volume respectivement.
4. Appuyez longuement sur le bouton « - » et le bouton « + » pour

accéder respectivement à la piste précédente et à la piste suivante.

5. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en pause ou lire.
6. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour éteindre.
7. Une carte micro SD peut être branchée sur le port de la carte TF. L'appareil jouera automatiquement les chansons.
8. Appuyez sur le bouton MODE pour changer de mode (TP/haut-parleur sans fil).

Comment charger :

1. Connectez l'appareil via un câble à la source d'alimentation.
2. Lorsqu'il est en charge, le voyant LED devient rouge. Une fois qu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.

Comment remplacer la pile :

1. À l'aide d'un tournevis, retirez le couvercle du compartiment à pile.
2. Insérez la pile dans le bon sens, en veillant à ce que la borne négative appuie contre le ressort métallique et que la borne positive soit en contact avec la plaque de contact métallique.
3. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place et fixe-le.

ES

Altavoz Inhalambrico

1. "-" bouton
2. ON/OFF bouton
3. "+" bouton
4. MODE bouton
5. AUX puerto
6. TF puerta tarjeta
7. Tipo-C puerta
8. Indicador LED

Especificaciones:

Input: DC 5V
Capacidad batería: 800mAh/2.96Wh

Wireless version: 5.0

Instrucciones de uso:

1. Pulse prolongadamente el botón ON/OFF para encender. El indicador azul se enciende cuando la máquina está funcionando.
2. Buscar el par "MO2666.
3. Pulse los botones "-" y "+" para bajar y subir el volumen respectivamente.
4. Pulse prolongadamente los botones "-" y "+" para ir a la pista anterior y a la siguiente respectivamente.
5. Pulse el botón ON/OFF para pausar o reproducir.
6. Mantenga pulsado el botón ON/OFF para apagar.
7. Se puede conectar una tarjeta micro SD en el puerto de tarjetas TF. Reproducirá las canciones automáticamente.
8. Pulse el botón MODE para cambiar de modo (altavoz TP/inalámbrico).

Como cargar:

1. Conecte el dispositivo mediante cable a la fuente de alimentación.
2. Cuando se está cargando, el indicador LED se vuelve rojo. Cuando está completamente cargado, el indicador se apaga..

Cómo sustituir la batería:

1. Utiliza un destornillador para retirar la tapa del compartimento de la batería.
2. Coloca la batería con la orientación correcta: el polo negativo (-) debe quedar apoyado contra el muelle metálico y el polo positivo (+) en contacto con la placa metálica plana.
3. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de la batería y asegúrala correctamente.

IT

Speaker wireless

1. Pulsante "-"

2. Pulsante ON/OFF
3. Pulsante "+"
4. Pulsante MODE
5. Porta AUX
6. Porta per scheda TF
7. Porta Type-C
8. Indicatore LED

Specifiche:

Ingresso:	DC 5V
Capacità della batteria:	800mAh/2,96Wh
Versione wireless:	5.0

Istruzioni per l'uso:

1. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per accendere. L'indicatore blu è acceso quando il dispositivo è in funzione.
2. Cercare "MO2666" per l'associazione.
3. Premere i pulsanti "-" e "+" rispettivamente per diminuire e aumentare il volume.
4. Premere a lungo i pulsanti "-" e "+" rispettivamente per passare alla traccia precedente e successiva.
5. Premere il pulsante ON/OFF per mettere in pausa o riprodurre.
6. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per spegnere.
7. È possibile inserire una scheda micro SD nella porta per scheda TF. Riproduurrà automaticamente i brani.
8. Premere il pulsante MODE per cambiare modalità (TP/speaker wireless).

Come ricaricare:

1. Collegare il dispositivo tramite cavo alla fonte di alimentazione.
2. Quando è in carica, l'indicatore LED diventa rosso. Una volta completata la carica, l'indicatore si spegne.

Come sostituire la batteria:

1. Utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio del vano batteria.
2. Installare la batteria nel corretto orientamento, con il polo

negativo a contatto con la molla metallica e il polo positivo a contatto con il contatto metallico piatto.

3. Riposizionare il coperchio del vano batteria e fissarlo.

NL

Draadloze speaker

1. "-" knop
2. ON/OFF-knop
3. "+"-knop
4. MODE-knop
5. AUX-poort
6. TF-kaart poort
7. Type-C poort
8. LED-indicator

Specificaties:

Ingang: DC 5V

Batterijcapaciteit: 800mAh/2.96Wh

Draadloze versie: 5.0

Gebruiksaanwijzing:

1. Druk lang op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen. De blauwe indicator brandt wanneer het apparaat werkt.
2. Zoek naar "MO2666" voor koppelen.
3. Druk op de knop "-" en "+" om het volume respectievelijk te verlagen en te verhogen.
4. Druk lang op de knop "-" en "+" om respectievelijk naar het vorige en volgende nummer te gaan.
5. Druk op de knop ON/OFF om te pauzeren of af te spelen.
6. Druk lang op de knop ON/OFF om uit te schakelen.
7. U kunt een micro SD-kaart in de TF-kaartpoort steken. De nummers worden automatisch afgespeeld.
8. Druk op de knop MODE om van modus te wisselen (TP/draadloze luidspreker).

Hoe op te laden:

1. Sluit het apparaat via een kabel aan op de stroombron.
2. Als het apparaat wordt opgeladen, wordt de LED-indicator rood.

Zodra het volledig is opgeladen, gaat de indicator uit.

De batterij vervangen:

1. Gebruik een schroevendraaier om het deksel van het batterijvak te verwijderen.
2. Plaats de batterij met de juiste polariteit: de minpool (-) tegen de metalen veer en de pluspool (+) tegen het platte metalen contact.
3. Plaats het deksel van het batterijvak terug en draai het vast.

PL

Głośnik bezprzewodowy

1. Przycisk „-”
2. Przycisk WŁ./WYŁ.
3. Przycisk „+”
4. Przycisk MODE
5. Port AUX
6. Gniazdo karty TF
7. Port Type-C
8. Wskaźnik LED

Specifications:

Wejście:	DC 5V
Pojemność baterii:	800mAh/2.96Wh
Wersja:	5.0

Instrukcja obsługi:

1. Przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć urządzenie.
Niebieski wskaźnik zapali się, gdy urządzenie działa.
2. Wyszukaj „MO2666”, aby sparować.
3. Naciśnij przycisk „-” lub „+”, aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
4. Przytrzymaj przycisk „-” lub „+”, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.
5. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby wstrzymać lub odtworzyć muzykę.
6. Przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ., aby wyłączyć urządzenie.

7. Do gniazda karty TF można włożyć kartę micro SD. Muzyka zacznie odtwarzać się automatycznie.
8. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać tryby (TP/głośnik bezprzewodowy).

Jak ładować:

1. Podłącz urządzenie za pomocą kabla do źródła zasilania.
2. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie świecił na czerwono.
Po pełnym naładowaniu wskaźnik zgaśnie.

Wymiana baterii:

1. Za pomocą śrubokręta zdejmij pokrywę komory baterii.
2. Włóż baterię w prawidłowej orientacji, tak aby jej biegun ujemny przylegał do metalowej sprężyny, a biegun dodatni stykał się z płaskim metalowym stykiem.
3. Załóż pokrywę komory baterii i zamocuj ją.